



Kurzanleitung Renault ZOE 40

Besonderheiten des Fahrzeugs

An Stelle eines Autoschlüssels hat der Renault ZOE eine Keycard, die Sie im Wesentlichen zum Ver- und Entriegeln des ZOE und der Steckvorrichtung des Ladekabels benötigen.



Stecken Sie die Keycard vor Fahrtbeginn in den dazugehörigen Schlitz in der Mittelkonsole vor dem Schalthebel.

Treten Sie auf die Bremse und drücken Sie den START / STOP Knopf. Sobald im Display „READY“ angezeigt wird, kann der ZOE fahren.

Nach Fahrtende schalten Sie das Fahrzeug über den START / STOP Knopf aus, ziehen die Keycard aus dem Schlitz und deponieren sie wieder im Handschuhfach an der Karten- und Schlüsselerkennung.



Automatikgetriebe

Die Buchstaben entlang der Schaltmechanik und sichtbar auch im Armaturendisplay, des ZOE bedeuten:

P = Parken, in dieser Position starten Sie das Fahrzeug.

R = Rückwärtsgang

N = Leerlauf (Neutral)

D = Fahren (Drive)

Der Schalthebel verfügt vorne über einen Entriegelungshebel, den Sie vor dem Schalten drücken müssen.



A.) Bei der Abholung am Stellplatz zu beachten (Ladestation)

Das Fahrzeug soll an seinem Stellplatz grundsätzlich an der Ladestation angeschlossen sein!

Öffnen Sie das Auto wie gewohnt mit Ihrer conficars Zugangskarte und melden Sie sich mit der PIN am Bordcomputer an. Jetzt entnehmen Sie die Keycard aus dem Handschuhfach und stellen sich vor das Auto.



B.) So trennen Sie das Ladekabel vom Fahrzeug

Sie stehen vor dem Fahrzeug. Der Stecker von der Ladestation ist am Fahrzeug fest verriegelt und kann nicht gezogen werden. Um den Stecker zu entriegeln, drücken Sie an der Keycard das Steckersymbol (rechter Knopf). Jetzt kann der Stecker am Fahrzeug abgezogen werden. Schließen Sie die Schutzkappe der Fahrzeugbuchse und dann den Tankdeckel mit dem Renault Logo, in dem Sie ihn zudrücken.



conficars
...macht mobil



C.) Das Ladekabel

Wickeln Sie das blaue Ladekabel bitte sorgsam um die Ladesäule (siehe Bild) und stülpen Sie unbedingt den schwarzen Nässeschutz (Gummikappe) über den blauen Stecker, damit dieser immer vor Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt ist.



D.) Fahrzeugrückgabe am conficars Stellplatz

Wenn Sie das Fahrzeug an den Stellplatz zurückbringen, schließen Sie es unbedingt wieder an die Ladesäule an.



Sie stellen sich vor das Auto und entriegeln den Tankdeckel mit dem Renault Logo vor der Motorhaube, in dem Sie auf der Keycard das Steckersymbol drücken (rechter Knopf). Öffnen Sie den Tankdeckel und die Schutzkappe der Fahrzeugbuchse. Nehmen Sie das blaue Ladekabel von der Ladestation. Ziehen Sie die Gummikappe (Nässeschutz) vom Ladestecker und stecken Sie den Stecker in die Ladebuchse am Fahrzeug. Der Stecker rastet hörbar ein und die Kontrolllampe über dem Stecker blinkt blau.



E.) Ladevorgang starten

Entnehmen Sie die DKV +charge Tankkarte aus dem Tankkartenhalter im Handschuhfach und halten Sie die Karte an das RFID Symbol bei der Ladesäule. An der Ladesäule erscheint ein grünes Batterie Symbol und Sie hören ein klicken. Jetzt beginnt der Ladevorgang. Stecken Sie die DKV +charge Tankkarte und die Keycard vom Auto wieder zurück in den Karten- und Schlüsselhalter im Handschuhfach.

Zur Kontrolle, sehen Sie im Fahrzeugdisplay den Ladevorgang mit dem Steckersymbol, der Restladezeit und den Ladezustand der Batterie in %.



Verschließen Sie jetzt bitte das Auto wie gewohnt mit Ihrer conficars Zugangskarte und beenden Sie damit die Buchung.